

10. 故障排除

警告

- ❗ 在以下情況下，請立即停止空調機運轉，關閉斷路器斷開所有電源或拔下插頭，然後聯絡經銷商或經授權的維修技術人員。
- 由於機組連接到電源，即使機組關閉，也並未徹底關閉電源。
- 聞到燒焦味或冒煙
 - 機組漏水

完全無法運轉。

- ☐ 是否停電？
在這種情況下，電源恢復後機組會自動重新啟動。
(請參閱第 7 頁。)
- ☐ 是否將斷路器關閉？
⇒ 打開斷路器。
- ☐ 是否保險絲被燒斷或斷路器已斷開？
⇒ 更換保險絲或復位斷路器。
- ☐ 是否定時正在發揮作用？
⇒ 欲檢查或停用定時設定，請參閱第 5 頁。

製冷性能不佳。

- ☐ 機組是否在超出容許溫度範圍的條件下運轉？
在這種情況下，空調機可能因自動保護電路工作而停機。
- ☐ 空氣過濾網是否變髒？
⇒ 清潔空氣過濾網。(請參閱第 6 頁。)
- ☐ 室內機組的進風口格柵或出風口是否阻塞？
⇒ 移除障礙物。
- ☐ 室溫調整是否正確？
⇒ 欲更改溫度設定，請參閱第 4 頁。
- ☐ 門窗是否開著？
⇒ 關閉門窗。
- ☐ 是否將風速設定為靜音？
⇒ 欲更改風速，請參閱第 4 頁。
- ☐ <在製冷模式下> 房間是否受到陽光直射或暴曬？
⇒ 關上窗簾。
- ☐ <在製冷模式下> 房間內是否有其他加熱設備或電腦正在運作？或有許多人？
⇒ 關閉加熱設備或電腦，或調低溫度。(請參閱第 4 頁。)

風量較弱或停止。

- ☐ 是否將風速設定為靜音？
⇒ 欲更改風速，請參閱第 4 頁。
- ☐ <在除濕模式下> 室內機組以低風速運轉來調整房間濕度，並可能不定時停止。
- ☐ <在自動模式下> 監控運轉期間，風扇以極低速旋轉。

聽見噪音。

- ☐ 機組是否正在運轉或剛剛停機後？
在這種情況下，可能會聽到製冷劑流動的聲音。開始運轉後的 2 至 3 分鐘內，噪音可能特別明顯。
- ☐ 運轉中是否聽到輕微吱吱聲？
這是由於溫度變化引起前面板稍微膨脹和收縮所發出的聲音。

機組發出異味。

- ☐ 空調機可能會吸入室內織物、家具或香菸煙霧等氣味。此等氣味會在運轉期間散發出來。

冒煙或冒出蒸汽。

- ☐ <在製冷或除濕模式下> 突然冷卻過程中形成的冷凝可能會產生淡淡的煙霧。

機組運轉與遙控器設定不同。

- ☐ 遙控器的電池電量是否已耗盡？
⇒ 更換電池。

重新啟動後，無法立即運轉。




- ☐ 電源是否突然從關閉轉為開啓？
在這種情況下，壓縮機可能在約 3 分鐘後才運轉以防保險絲燒斷。

在以下情況下，請立即停止運轉，並關閉斷路器，然後與經授權的維修技術人員聯絡。

- 進行上述檢查或診斷後故障仍然存在。
- 在室內機組上，[I] 和 [⏻] 閃爍，同時 [↻] 快速閃爍。

指示燈狀態

亮燈圖案： 閃爍，一任意狀態 (□ 熄滅或 ■ 亮起)

狀態	原因及措施	參考頁
 (快速)	錯誤代碼顯示 ⇒ 聯絡經授權的維修技術人員。	-
	定時設定因自動重新啟動而出錯 ⇒ 重置時鐘與定時設定。	7
	試運轉操作 (僅限授權維修人員) ⇒ 按 START/STOP 退出試運轉。	3

強制自動運轉與過濾網指示燈復位

可使用室內機組上的  操控空調機。

狀態	按住時間	模式或運轉
運轉中	3 秒鐘以上	停止
停止中	3 至 10 秒鐘	自動
	10 秒鐘以上 (僅限維護中。*)	強制製冷

*：欲停止強制製冷，按下此按鈕或遙控器上的 **START/STOP**。

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan